

Pracovní postup:

ČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE FASÁDY

Tento návod vás provede krok za krokem čištěním fasády od řas a biofilmu a její následnou impregnací. Správným postupem výrazně zvýšíte odolnost povrchu proti novému znečištění, prodloužíte jeho životnost a obnovíte jeho vzhled.



Upozornění: Chraňte okolní prvky z ušlechtilých kovů (např. měď), hrozí riziko bleskové koroze.



SABROLI-CHEM



Potřebné pomůcky a nástroje

Ochranné pomůcky:



Rukavice, ochranné brýle, případně respirátor.

Nástroje:

- Zahradní hadice s vodou nebo tlakový čistič
- Rozprašovač (ruční, zádový postřikovač) popř. válec nebo štetec
- Ocelový kartáč
- Čistící prostředek (CONCLEANER 300)
- Impregnační přípravek (CONGUARD 331)

Fáze A1: Čištění fasády



► Krok 1: Navlhčení povrchu

Ošetřovanou plochu nejprve navlhčete čistou vodou pomocí hadice nebo nízkotlakého čističe (vapky) s použitím nízkého tlaku. Povrch musí být zcela smočený, ale dejte pozor, abyste fasádu nepoškodili příliš silným proudem vody.

Proč? Navlhčení zbaví povrch prachu a zabrání příliš rychlému vyschnutí čisticího prostředku, což zvyšuje účinnost čističe. Aplikace na suchý podklad výrazně snižuje účinek.



► Krok 2: Aplikace čisticího prostředku (CONCLEANER 300)

Čisticí prostředek aplikujte rovnoměrně pomocí rozprašovače na celou znečištěnou plochu. Postupujte systematicky, abyste předešli vzniku fleků na fasádě.

Ředění přípravku:

- **Slabé znečištění (řasy):** 1 díl čističe + 4 díly vody.
- **Střední znečištění (řasy, plísně):** 1 díl čističe + 2 díly vody.
- **Silné znečištění:** Neředí se (doporučeno).



► Krok 3: Působení

Nechte přípravek působit minimálně 10–20 minut. Účinnost se zvyšuje s dobou, po kterou zůstává povrch mokrý.



► Krok 4: Finální oplach

Po uplynutí doby působení povrch důkladně opláchněte proudem čisté vody z hadice. V případě velmi silného znečištění můžete celý proces čištění zopakovat.



Upozornění:

Chraňte okolní prvky z kovů (např. měď), hrozí riziko bleskové koroze. V případě kontaminace kovového povrchu je nutno, co nejrychleji opláchnou dostatečným množstvím vody.

Fáze 2 (1): Impregnace fasády



Impregnaci fasády lze provádět po čištění za použití čisticího prostředku CONCLEANER 300 (doporučujeme), popř. za použití jiných čisticích prostředků vč. vody. Taktéž lze impregnaci nanášet na nově vzniklou fasádu nebo i bez předchozího očištění (nedoporučujeme).



➤ Krok 5 (1): Důkladné sušení

Před aplikací impregnace nechte fasádu přirozeně a dokonale vyschnout. Proces může trvat několik hodin. **Povrch nesmí být mokrá.**

➤ Krok 6 (2): Aplikace impregnace (CONGUARD 330)

Na suchou a čistou fasádu naneste impregnační přípravek pomocí rozprašovače.



➤ Aplikujte rovnoměrně v souvislé vrstvě, **postupujte shora dolů.**

➤ Pokud je nutný druhý nátěr (například na silně exponovaných místech), aplikujte ho metodou „**mokrá do mokrého**“. To znamená, že další vrstvu nanášíte okamžitě na tu předchozí, dokud je ještě mokrá. Tím zajistíte správné spojení vrstev bez viditelných přechodů.

TIP!

Na menší plochy
nanášejte přípravek
Conguard 330
z rozprašovače



➤ **Důležité rady a bezpečnostní pokyny**

➤ **Počasí:** Pracujte pouze za suchého a bezvětrného počasí. Nikdy neaplikujte za deště nebo vysoké vlhkosti.

➤ **Klíčový test před začátkem:** Než začnete, vždy proveďte zkoušku na malé, méně viditelné části povrchu (např. za rohem budovy). Ověříte si tak účinnost přípravku a jeho snášenlivost s vaší fasádou

➤ **Bezpečnost:** Vždy používejte ochranné pomůcky. **Při práci ve výškách zajistěte ochranný koridor v okolí budovy (pozor na automobily), aby nedošlo k poškození okolí unášeným aerosolem.**

➤ **Čištění náradí:** Po použití důkladně vypláchněte postřikovače čistou vodou, aby nedošlo ke korozi jejich vnitřních částí.

➤ **Pokyny výrobce:** Vždy se řiďte konkrétním návodem a bezpečnostními pokyny výrobce použitých přípravků.