

Pracovní postup:



FIXACE

OKRASNÉHO KAMENIVA, ŠTĚRKU A MULČOVACÍ KŮRY

Tento návod vás provede krok za krokem fixací dekorativního kameniva, mulčovací kůry, kačírku, štěrku, okrasných drtí apod. kolem vašeho domu, na skalkách, obrubách, hrobech a všude tam, kde je žádoucí je udržet na svém místě a skoncovat s neustálým zametáním a úklidem. Navíc tímto procesem můžete také obnovit a zvýraznit vzhled těchto okrasných prvků.



Upozornění: Týká se méně exponovaných ploch s minimální frekvencí pěšího provozu a není vhodný pro pojízdné plochy.



SABROLI-CHEM

TIP!

Na menší plochy
nanášejte přípravek
Confixer 150
z rozprašovače



Potřebné pomůcky a nástroje

Ochranné pomůcky:



Rukavice, ochranné brýle, případně respirátor.

Nástroje:

- Zahradní hadice s vodou nebo tlakový čistič
- Rozprašovač (ruční, zádový postřikovač) popř. válec nebo štětec
- Hrabě, nerezové hladítko
- Ekologický fixační prostředek CONFIXER 150

Pracovní postup



► Krok 1: Navlhčení povrchu

Ošetřovanou plochu nejprve omyjte. Zbavíte tím kameny nebo kůru prachu a nečistot na povrchu a zvýší se tím následná pevnost a životnost spoje fixovaného agregátu. Po omytí je důležité nechat oblast aplikace důkladně vyschnout.

► Krok 2: Aplikace čistícího prostředku CONFIXER 150

Před použitím přípravku vždy řádně protřepejte nebo promíchejte. Dle vašich možností a potřeb vyberte z následujících možností způsobu aplikace:

► Blesková fixace

Pro fixaci v místech méně exponovaných, které nejsou pochozí je možné použít rychlý jednokrokový postřik ve spotřebě cca. 0,3 l/m². Je vhodné použít buď rozprašovač nebo lze také prolít konví ve spotřebě až 0,6 l/m² (např. hlubší zásyp v okrasných záhonech).

► Důkladná fixace

V případě více exponovaných míst, kde požadujeme dosáhnout vyšší mechanické odolnosti je potřeba provést aplikaci dle následujícího jednoduchého postupu:



Provedení první vrstvy se aplikuje nástřikem či prolitím ve spotřebě 0,3 – 0,6 l/m² a následným rozhrabáním kameniva. Tento krok je možné nahradit smícháním pojiva a kameniva v poměru cca. 1:40 hmotnostně a vytvořit tak mix, která se následně rovnoměrně rozhrne do prostoru např. pomocí hrábí. Mezi první a druhou vrstvou doporučujeme ztuhnutí povrchu za mokra např. pomocí nerezového hladítka. Další vrstva se aplikuje stříkáním po zaschnutí předchozí vrstvy cca. po 12-24 hodinách dle povětrnostních podmínek ve spotřebě cca. 0,3 l/m². Postřik provádějte tak, dokud není povrch souvisle bílý. Pozor na překračování spotřeby. Při nadměrné spotřebě nemusí dojít ke správnému vytvrdnutí.

Fixátor aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem. Při teplotách vzduchu nebo podkladu pod 10 °C a nad 25 °C nepoužívat. Není určeno pro vysoké zatížení např. pojezd. Výrobek neředte.

Výrobek je šetrný k životnímu prostředí a neuškodí rostlinám ani vašim domácím mazlíčkům.



➤ **Důležité rady a bezpečnostní pokyny**

- **Počasí:** Pracujte pouze za suchého a bezvětrného počasí. Nikdy neaplikujte za deště nebo vysoké vlhkosti. Tyto podmínky je vhodné zajistit ideálně ještě tři 3 dny po aplikaci. **NUTNO** hlídat si předpověď počasí.
- **Podklad:** Musí být vždy perfektně proschlý a zbavený prachu a nežádoucích nečistot.
- **Klíčový test před začátkem:** Než začnete, vždy proveďte zkoušku na malé, méně viditelné části povrchu.
- **Bezpečnost: Vždy používejte ochranné pomůcky.**
- **Čištění náradí:** Po použití důkladně vypláchněte postřikovače čistou vodou, aby nedošlo ke korozi jejich vnitřních částí.
- **Pokyny výrobce:** Vždy se řiďte konkrétním návodem a bezpečnostními pokyny výrobce použitých přípravků.